

Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2023			von	bis
Stw. Eichstätt Versorgungs-GmbH			00:15	00:00
			00:30	00:15
			08:30	08:15
			08:45	08:30
			09:00	08:45
			09:15	09:00
			09:30	09:15
			09:45	09:30
			10:00	09:45
			10:15	10:00
			10:30	10:15
			10:45	10:30
			11:00	10:45
			11:15	11:00
			11:30	11:15
			11:45	11:30
			12:00	11:45
			12:15	12:00
			12:30	12:15
			12:45	12:30
			13:00	12:45
			13:15	13:00
			16:15	16:00
			16:30	16:15
			16:45	16:30
			17:00	16:45
			17:15	17:00
			17:30	17:15
			17:45	17:30
			18:00	17:45
			18:15	18:00
			18:30	18:15
			18:45	18:30
			19:00	18:45
			19:15	19:00
			19:30	19:15
			19:45	19:30
			20:00	19:45
			20:15	20:00
			20:30	20:15
			23:45	23:30
			00:00	23:45
MS	Frühling	10:45 Uhr		
	Herbst	09:15 - 12:45 Uhr		
	Winter	09:00 - 12:45 Uhr		
MS/NS	Herbst	11:15 - 11:45 Uhr; 17:15 - 18:45 Uhr		
	Winter	10:00 - 12:15 Uhr; 16:45 - 19:15 Uhr		
NS	Herbst	17:30 - 19:00 Uhr		
	Winter	17:00 - 19:30 Uhr		
Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:				
Definition:				
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."				
Beispiel:				
16:45 - 18:00 Uhr bedeutet Messwerte von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr				
Umsetzung Brückentage:			Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
19.05.2023	wg. Christi Himmelfahrt		Frühling	01.03. - 31.05.
09.06.2023	wg. Fronleichnam		Sommer	01.06. - 31.08.
14.08.2023	wg. Mariä Himmelfahrt		Herbst	01.09. - 30.11.
02.10.2023	wg. Tag der Deutschen Einheit		Winter	01.12. - 28.02./29.02.
24.-26.12.2023	wg. Weihnachtstagen			
27.-31.12.2023	wg. Jahreswechsel			